

Notice de montage de la marquise

Le temps de montage peut être de 1 à 6 heures selon les murs et la grandeur de la marquise.



1) Le profil mural

La vis centrale du profil mural définit la hauteur et le centrage du toit.
Perçage 8mm, Profondeur des trous mini 75 mm.

Montage d'un tampon rose Delta 8L, et vissage d'une vis 6x70.
monter le profil, ne pas visser à fond.

Vous devez définir la direction de l'eau de pluie avec une différence de 0,5 cm de niveau par mètre.

Marquer les trous restants. Pour un travail propre, déposez le profil.
Si le mur est très poreux
servez vous du profil comme gabarit de perçage.

Important:

L'angle du profil est de 95°, notez à le monter la pente vers le bas.

Montez le reste des tampons et des vis.

Les trous de 4 mm sur le profil mural défini l'emplacement des équerres.



2) Montage des équerres

Montez d'abord un tampon et vis, et montez l'équerre sur le mur.
servez vous de l'équerre montée comme gabarit de perçage pour l'autre équerre.

Les trous sur le profil mural vous aident pour le positionnement.
Monter les équerres en liaison avec le profil.

Coller les tampons chimiques dans le mur en respectant les caractéristiques techniques du revêtement mural.

Dans de la brique creuse monter les tampons chimiques avec tamis.

3) Accrochage de la gouttière.

Nach entfernen der Blockierer, die Dachrinne in die Träger einklinken.
Dès le montage du verre, la gouttière se bloquera automatiquement

4) Joint silicone

Si la marquise est soumise à de fortes pluies il est conseillé de faire un joint silicone.

5) Montage du verre

Ôtez le papier de protection de la tranche intérieure du profil mural.
Placez le verre entre le profil mural et sur la gouttière entre les ergots.

6) Monter les crochets de blocage.

Les crochets de blocage servent de sécurité au vent et stabilisent toute la marquise.

Avez vous des questions ?

N'hésitez pas à nous appeler:

Fonsegrive GmbH
Sägeweg 15
CH - 4304 Giebenach

Tel: +41 (0)61 811 60 16

Fax: +41 (0)61 811 63 73

